

US UK Dear user Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules. 1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.	OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 How to plug in Plug type C cable to USB cable with keyboard and PC, keyboard is plug and play, no need driver. Key Function Introduction FN key work with other keys 1. FN + [F1] = F1 2. FN + [2@] = F2 3. FN + [3@] = F3 4. FN + [4\$] = F4 5. FN + [5%] = F5 6. FN + [6^] = F6 7. FN + [7&] = F7 8. FN + [8*] = F8 9. FN + [9#] = F9 10. FN + [0] = F10 11. FN + [-_] = F11 12. FN + [=+] = F12 13. FN+ [] =Insert 14. FN+ [] = DEL 15. FN+ [.] =Home 16. FN+ ["/] =End 17. FN+ [<] =PgUp 18. FN+ [>] =PgDn 19. FN+ [A] = Left arrow key 20. FN+ [W] =Up arrow key	21. FN+ [S] = Down arrow key 22. FN+ [D] = Right arrow key 23. FN + [ESC] = Shift 24. FN+ESC Press and hold for 3 seconds for back to factory setting. Backlight setting FN+ [Alt, R] : Go with the stream, Clouds fly, Winding Paths, The trial of Light, Breathing, Normally on, Pass without Trace, Ripple Graff, Swift action, Digital Times, Flowers blooming FN+ [M] : Adjust lighting brightness (Total 5 levels). FN+ [-<] : Adjust lighting speed (Total 5 levels). FN + [Spacebar] : Entering backlight color selecting mode by pressing FN + [Spacebar], [Spacebar] will keep flickering between all RGB colors. If not, then this backlight mode is not supported (The Trial of Light & Flowers Blooming are not available for this DIY mode). Next, press the key of the color you want to set. Then, all backlight modes will be in that color. FN+WIN: To Lock Windows key, repeat to unlock. FAQ 1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. 2. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.	OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Button Instructions 1. Left mouse button. 2. Right mouse button. 3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). 4. Side key, defaulted function: Forward. 5. Side key, defaulted function: Backward. 6. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor). 7. DPI- button (defaulted to slow down the cursor). 8. Light mode toggle key. The mouse switches between the 7 light modes with each click. Bottom Instructions 9. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click. 10. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. 7 Chroma lighting effects Breathing, Rainbow, Full lighted, Wave, Go without Trace, Reactive, Flash. Light Instructions There are 2 transparent lines on both side of the mouse as DPI indicator. The DPI indicator light flashes for three times when DPI button is pressed down each clicks.	Red --- Gear 1 (500 DPI) Blue --- Gear 2 (1000 DPI) Green --- Gear 3 (2000 DPI) Purple --- Gear 4 (3000 DPI) Yellow --- Gear 5 (6200 DPI) Software Instructions Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it. 1. Adjust the DPI of the mouse. Speed (range: 100-12400DPI). 2. Macros: Record up to59actions and trigger with one click. 3. Customize 8 mouse buttons. 4. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse. 5. Chroma lighting: 7 lighting effects for options. FAQ 1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports. 2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.	FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. California Proposition 65 ⚠ WARNING: Risk of Cancer from (Name of one or more chemicals known to cause cancer) And Reproductive Harm From (Name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity) Exposure -www.P65Warnings.ca.gov
PT Prezado usuário, Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia. 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.	Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 Como conectar Conecte o cabo USB tipo C entre o teclado e o PC. O teclado é plug and play, não é preciso driver Apresentação das funções das teclas A tecla FN funciona combinada com as outras teclas 1. FN + [F1] = F1 2. FN + [2@] = F2 3. FN + [3@] = F3 4. FN + [4\$] = F4 5. FN + [5%] = F5 6. FN + [6^] = F6 7. FN + [7&] = F7 8. FN + [8*] = F8 9. FN + [9#] = F9 10. FN + [0] = F10 11. FN + [-_] = F11 12. FN + [=+] = F12 13. FN+ [] = Insert 14. FN+ [] = DEL 15. FN+ [.] = Home 16. FN+ ["/] = End 17. FN+ [<] = PgUp 18. FN+ [>] = PgDn 19. FN+ [A] = Tecla da seta para a esquerda 20. FN+ [W] = Tecla da seta para cima 21. FN+ [S] = Tecla da seta para baixo	22. FN+ [O] = Tecla da seta para a direita 23. FN + [ESC] = Shift 24. FN+ ESC Pressione e segure por três segundos para voltar às configurações de fábrica. Configuração da iluminação de fundo FN+ [Alt, R] : Segue o fluxo, Nuvens voadoras, Caminhos tortuosos, O caminho da luz, Oscilante, Normalmente ligado, Sem rastros, Gráfico ondulado, Ação rápida, Era digital Flores desabrochando FN + [M] : Ajusta a intensidade da iluminação (total de cinco níveis). FN+ [-<] : Ajusta a velocidade da iluminação (total de cinco níveis). FN+ [Espaço] : Iluminação de fundo personalizada. Pressione FN + [Espaço] e prepare-se para definir as cores das teclas. A tecla [Espaço] é agora a sua paleta. Pressione FN+[-?] para alternar as cores. Há nove modos, inclusive oito opções de cores e um modo de iluminação desativada. Três indicadores (Num, Cap, Scroll) piscam ao mesmo tempo durante a personalização. Pressione a tecla desejada para definir as cores. Pressione a tecla FN + [Espaço] para salvar a configuração. FN + WIN para desativar a tecla Win. Repita a operação para desbloquear. Dúvidas frequentes 1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. 2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.	Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10 Instruções dos botões 1. Botão esquerdo do mouse. 2. Botão direito do mouse. 3. Rodinha (clícado como o botão do meio do mouse). 4. Tecla lateral, função padrão: Para a frente. 5. Tecla lateral, função padrão: Para trás. 6. Botão DPI+ (por padrão aumenta a velocidade do cursor). 7. Botão DPI- (por padrão reduz a velocidade do cursor). 8. Tecla de alternância entre modos de iluminação. O mouse alterna entre sete modos diferentes de iluminação em cada clique. Instruções da parte inferior 9. Tecla de troca do modo de usuário: O mouse alterna entre os cinco modos de usuário a cada clique. 10. Pés de teflon: Materiais grandes e resistentes ao desgaste permitem movimentos mais suaves do mouse. Sete efeitos coloridos de iluminação Oscilante, Arco-íris, Todo iluminado, Onda, Movimento sem vestígios, Reativo, Flash.	Instruções de iluminação Há duas linhas transparentes, uma de cada lado do mouse, como indicadores de DPI. A indicação luminosa de DPI pisca três vezes cada vez que o botão de DPI é clicado. Vermelho --- Posição 1 (500 DPI) Azul --- Posição 2 (1000 DPI) Verde --- Posição 3 (2000 DPI) Roxo --- Posição 4 (3000 DPI) Amarelo --- Posição 5 (6200 DPI) Instruções do software Os seguintes parâmetros podem ser ajustados pelo usuário por meio do software, depois de baixar e instalar 1. Ajustar o DPI do mouse. Velocidade (intervalo: 100 a 12400 DPI). 2. Macros: Registra até 59 ações e dispara com um clique. 3. Personalizar 8 botões do mouse. 4. Definir cinco modos de usuário diferentes e alternar entre eles com o botão na parte. 5. Iluminação colorida: sete opções de efeitos luminosos. Se o cursor estiver se movendo lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.	Dúvidas frequentes 1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB. 2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.
RU Уважаемый пользователь спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии. 1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. 2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены.	Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 Подключение к ПК Используя кабель/переходник Type C/USB, подключите клавиатуру к ПК по принципу plug-and-play, без необходимости установки драйвера. Описание функций клавишРабота клавиши FN с другими клавишами 1.FN + [F1] =F1 2.FN+ [2@] = F2 3.FN + [3@] = F3 4.FN + [4\$] = F4 5.FN + [5%] = F5 6.FN + [6^] = F6 7.FN+ [7&] = F7 8.FN + [8*] = F8 9.FN + [9 #] = F9 10.FN + [0] = F10 11.FN + [-_] = F11 12.FN+ [-_] = F12 13.FN+ [] =Insert 14.FN+ [] = DEL 15.FN+ [.] =Home 16.FN+ ["/] =End 17.FN+ [<] =PgUp 18.FN+ [>] =PgDn 19.FN+ [A] = Клавиша со стрелкой влево 20.FN+ [W] =Клавиша со стрелкой вверх 21. FN+ [S] = Клавиша со стрелкой влево	22. FN+ [O] = Клавиша со стрелкой вправо 23. FN + [ESC] = Shift 24.FN+ESC Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выполнить сброс к заводским настройкам. Настройка подсветки FN+ [Alt, R] : Поток, Летят облака, Извилистые тропинки, Проба света, Дыхание, Обычно вкл., Угасние без следа, Рыбь, Быстрое действие, Цифровые времена, Цветущие цветы FN + [M] : Регулировка яркости подсветки. (всего 5 уровней). FN+ [-<] : Регулировка скорости подсветки. (всего 5 уровней). FN + [Spacebar] : Активация режима выбора цвета подсветки нажатием клавиш FN + (Пробел). (Пробел); при этом начнется продолжительное мигание подсветки всеми цветами спектра RGB. Если мигание не начнется, то этот режим подсветки не поддерживается (режимы подсветки Проба цвета и Цветущие цветы недоступны для этого пользовательского режима). Затем нажмите клавишу того цвета, который вы хотите установить. После чего все режимы подсветки будут работать в выбранном цвете. FN + WIN: Блокировка клавиши Windows; нажмите повторно, чтобы снять блокировку. Часто задаваемые вопросы 1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера. 2. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.	Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 Функции кнопок 1. Левая кнопка мыши. 2. Правая кнопка мыши. 3. Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши). 4. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Вперед. 5. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Назад. 6. Кнопка DPI+ (по умолчанию увеличивает скорость курсора). 7. Кнопка DPI- (по умолчанию уменьшает скорость курсора). 8. Кнопка переключения режима подсветки: при каждом щелчке мышь переключается между 7 (семью) режимами подсветки. Характеристики нижней части 9. Кнопка переключения пользовательского режима: Мышь переключается между 5 пользовательскими режимами с каждым щелчком. 10. Тefлоновые подушечки: большие, устойчивые к истиранию материалы обеспечивают более плавное перемещение мыши. 7 эффектов цветной подсветки Дыхание,Радуга,Полная подсветка,Волна,Без следа,Реактивная,Вспышка.	Характеристики подсветки В качестве индикатора DPI выступают два прозрачные линии по бокам мыши. Индикатор DPI мигает три раза, затем каждый раз при нажатии кнопки DPI. Red --- скорость 1 (500 DPI) Blue --- скорость 2 (1000 DPI) Green --- скорость 3 (2000 DPI) Purple --- скорости 4 (3000 DPI) Желтый --- скорость 5 (5000 DPI) Инструкции к программному обеспечению Пользователь может настраивать следующие параметры посредством загруженного о и установленного программного обеспечения. 1. Настройка DPI скорости мыши (диапазон: 100-10000 DPI). 2. Макро-команды: запись до 59 действий и их запуск одним щелчком. 3. Настройка функций 8 кнопок мыши. 4. Настройка 5 различных пользовательских режимов и переключение между ними кнопкой на нижней части мыши. 5. Цветная подсветка: доступно 7 цветовых эффектов. Часто задаваемые вопросы 1. Если мышь не реагирует/убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. 2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.	

封底



REDRAGON

Dynamic Gaming Duo

Mechanical Keyboard + Mouse Combo Set



Please scan here to download user manual



REDRAGON

Wired Mechanical Gaming Keyboard & Mouse 2 in 1 set

Operating Instructions

封面



REDRAGON

型号	RD-S131		备注：尺寸：100x100mm (骑钉装) 材质：80g书写纸 印刷：单黑色双面印刷					
名称	说明书							
日期	2022-7-22							
页码	1 OF 1		文件编号					
绘图	雷国建	审核		核准		版本	A.0	