

封面		封底				
REDRAGON NIX WIRELESS RGB GAMING MOUSE Please scan here to download user manual 10000 DPI Pro Wireless RGB Gaming Mouse Operating Instructions		REDRAGON NIX WIRELESS RGB GAMING MOUSE 10000 DPI Pro Wireless RGB Gaming Mouse Operating Instructions				
US UK Dear user Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules. 1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.	OS Support Windows XP/ Vista /Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11 Basic Operation: How to Connect the Mouse with a Computer Wired Connection 1. Take out the USB to USB C cable in the package and connect the mouse with your computer. 2. Slide the power switch on the bottom of the mouse at any mode(2.4G/OFF/BT). The mouse is under recharging whatever the mouse is at 2.4G/OFF/BT. 3. The computer will recognize and configure the mouse automatically at wired mode. 4. The mouse will be ready for use when the configuration is finished. 2.4G wireless pairing 1. Slide the power switch on bottom of the mouse to 2.4G. 2. Take out the USB receiver in the package and plug it into any available USB port on your computer, please note that the USB receiver can be storage on the bottom of mouse. 3. Press any button on mouse, the computer will recognize and configure the mouse automatically. 4. The 2.4G indicator is under scroll wheel, it is light on in Green while pairing, the light turns off after paired.	Bluetooth pairing 1. Slide the power switch on bottom of the mouse to BT. 2. Press and hold the pairing button at mouse bottom for 3 seconds, switch on PC or tablet bluetooth, search the mouse as BT5.1 mouse, press it for pairing. 3. The bluetooth indicator is under the scroll wheel, it is twinkle in blue while pairing, the indicator turn off after paired. Auto sleep and power save function The gaming mouse will be sleep mode if it is out of work in 8 minutes, please move the mouse or press any key to wake it up. How to Recharge the Battery 1. The scroll wheel light will flash in red when battery is low, you need to recharge the mouse now. 2. Take out the USB to USB C cable and connect the mouse and any USB power output port. While the battery is under recharging, the scroll wheel lights up and flash firstly in yellow, then in yellow by 30%-90% charged and finally lights steady as DPI indicator when the battery is fully charged. 3. It may take about four hours for the mouse to be fully recharged. 4. Note: Slide the power switch on the bottom of the mouse to OFF for long term storage. CAUTION: DO NOT CHARGE THE MOUSE BY WALL PLUG, INPUT VOLTAGE MAX 7V.	Button Instructions 1. Left mouse button. 2. Right mouse button. 3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). 4. Fire button(it is not available under BT mode). 5. Side key, defaulted function: Left Forward key on the keyboard. 6. Side key, defaulted function: Left Backward key on the keyboard. 7. DPI+ button 8. DPI- button 9. Light mode switch key 10. Power button: 2.4G/OFF/BT button. 11. BT pair button. 12. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. 2.4G OFF BT	DPI adjustment and indication DPI indicator : Behind the Scroll Wheel (color be changed by software) Red ——— Gear 1 (500 DPI) Blue ——— Gear 2 (1000 DPI) Defaulted Green ——— Gear 3 (2000 DPI) Purple ——— Gear 4 (3000 DPI) Yellow ——— Gear 5 (5000 DPI) Software Instructions User can adjust the following settings through the software after downloading and installing it. 1. Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion. 2. Multiple function for mouse keys: report rate, fire key, Macro, DPI, multi-media. 3. Mouse LOD height level:1mm/2mm. 4. Report rate (Not available on BT mode) options: 125HZ/250HZ/500HZ/1000HZ. 5. Backlight patterns: ON/Breath/Flowing/Neon/Marquee/Mixed color breath/OFF. 6. Backlight brightness and speed.	FAQ 1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports. 2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended. REDRAGON QUALITY ASSURED	FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. California Proposition 65 ⚠WARNING: Risk of Cancer from [Name of one or more chemicals known to cause cancer] And Reproductive Harm From [Name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity] Exposure - www.P65Warnings.ca.gov.
BATTERY SAFETY GUIDELINES DO NOT replace the battery with a different model. DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material. DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes. DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition. DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations. DO NOT impact, bend, alter, disassemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful. CAUTION Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.	PT Prezado usuário, Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia. 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.	Sistemas operacionais compatíveis Windows XP/ Vista /Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11 Operação básica: Como conectar o mouse a um computador Conexão com fio 1. Retire o cabo USB C da embalagem e conecte o mouse ao computador. 2. Deslize a chave na parte inferior do mouse de todos os modelos (2.4G/OFF/BT). O mouse passará a ser carregado independentemente de o mouse estar em 2.4G/OFF/BT. 3. O computador vai reconhecer e configurar o mouse automaticamente no modo com fio. 4. O mouse estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída. Paraleamento com 2.4G 1. Deslize a chave na parte inferior do mouse para a posição 2.4G. 2. Retire o receptor USB da embalagem e conecte em uma porta USB disponível no computador. Observe que o receptor USB pode estar armazenado na parte inferior do mouse. 3. Pressione qualquer botão do mouse. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente. 4. O indicador de 2.4G está sob a roda de rolagem, acenderá em verde quando estiver pareando e se desligará após o pareamento.	Paraleamento Bluetooth 1. Deslize a chave na parte inferior do mouse para a posição BT. 2. Pressione e segure o botão de paraleamento na parte inferior do mouse por 3 segundos, ligue o Bluetooth do PC ou do tablet, procure o mouse como BT5.1, pressione para parear. 3. O indicador de Bluetooth está sob a roda de rolagem, piscará em azul durante o paraleamento e se desligará após o paraleamento. Função de desativação automática para economia de energia O mouse para jogos entrará no modo inativo se ficar sem uso por mais de 8 minutos. Mova o mouse ou pressione qualquer tecla para reativá-lo. Como recarregar a bateria 1. A luz da roda de rolagem piscará em vermelho quando a bateria estiver fraca e for necessário recarregar a bateria. 2. Retire o cabo USB para USB C e conecte o mouse a qualquer porta USB. Enquanto a bateria estiver sendo recarregada, a roda de rolagem acenderá e piscará primeiro em amarelo, permanecerá em amarelo entre 30% a 90% da carga e, finalmente, permanecerá acesa quando a carga da bateria estiver completa. 3. Poderá levar até quatro horas até que o mouse seja totalmente recarregado. 4. Observação: Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse estiver para a posição OFF (desligado) para armazenamento por longos períodos. CUIDADO: NÃO CARREGUE O MOUSE LIGANDO O PLUGUE NA TOMADA DA PAREDE. VOLTAGEM MÁXIMA 7 V	Instruções dos botões 1. Botão esquerdo do mouse. 2. Botão direito do mouse. 3. Botão da rodinha (clicado como botão do meio do mouse). 4. Botão de traseira (não disponível no modo Bluetooth). 5. Tecla lateral, função padrão: Tecla Avançar da esquerda no teclado. 6. Tecla lateral, função padrão: Tecla de recuo da esquerda no teclado. 7. Botão + de DPI. 8. Botão - de DPI. 9. Tecla de alternância entre modos de iluminação. 10. Botão de energia: Botão 2.4G/OFF/BT. 11. Botão de paraleamento Bluetooth. 12. Pés de teflon: Grande e com material resistente, permitem o deslizamento mais suave do mouse. 2.4G OFF BT	Ajuste e indicação de DPI Indicador de DPI: Por trás da roda de rolagem (a cor é alterada via software) Vermelho — Velocidade 1 (500 DPI) Azul ——— Velocidade 2 (1000 DPI) Verde ——— Velocidade 3 (2000 DPI) Roxo ——— Velocidade 4 (3000 DPI) Amarelo — Velocidade 5 (5000 DPI) Instruções do software O usuário pode fazer os seguintes ajustes por meio de software, após baixar e instalar. 1. Ajustar o DPI do mouse pelo usuário. 2. Diversas funções nas teclas do mouse: velocidade de transmissão, tecla de disparo, macro, DPI e multimídia. 3. LOD (altura de leitura): 1 mm/2 mm. 4. Opções de velocidade de transmissão (não disponíveis no modo Bluetooth): 125 HZ/ 250 HZ/500 HZ/1000 HZ. 5. Padrões da iluminação de fundo: LIGADO/Oscilante/Fluxo/Neon/Sequencial/Oscilante multicores/DESLIGADO. 6. Brilho e velocidade da iluminação de fundo.	Dúvidas frequentes 1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB. 2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad. REDRAGON QUALITY ASSURED
RU Уважаемый пользователь спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии. 1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. 2. Расходные детали (например, pedal для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены.	Поддерживаемые операционные системы Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 Основные операции: Подключение мыши к компьютеру Проводное подключение 1. Используя кабельный переходник USB/ USB C, входящий в комплект, подключите мышь к компьютеру. 2. Переверните переключатель питания в нижней части мыши в любую позицию (2.4G/OFF/BT). Мышь будет заряжаться независимо от выбранного режима 2.4G/OFF/BT. 3. Компьютер распознает и настроит мышь автоматически в режиме проводного подключения. 4. После завершения настройки мышь будет готова для использования. Беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц 1. Переверните переключатель питания в нижней части мыши в положение 2.4G. 2. Извлеките USB-ресивер из упаковки и подключите его к любому доступному USB-порту компьютера. Обратите внимание, что USB-ресивер может храниться в нижней части мыши. 3. Нажмите любую кнопку мыши, компьютер автоматически распознает и настроит мышь. 4. Индикатор режима 2,4 ГГц, который находится под колесом прокрутки, во время сопряжения горит зеленым цветом, после выполнения сопряжения индикатор гаснет.	Подключение по Bluetooth 1. Переверните переключатель питания в нижней части мыши в положение BT. 2. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в нижней части мыши в течение 3 секунд, включите Bluetooth на ПК или планшете, мышь будет обнаружена как устройство BT5.1, нажмите его для сопряжения. 3. Индикатор режима Bluetooth, который находится под колесом прокрутки, в о время сопряжения будет мигать синим цветом, после выполнения сопряжения индикатор гаснет. Автоматический режим сна и энергосбережение Игровая мышь переходит в режим сна при отсутствии операций в течение 8 минут. Нажмите любую кнопку, чтобы разбудить мышь. Зарядка аккумулятора 1. Индикатор колеса прокрутки будет мигать красным цветом при низком уровне заряда аккумулятора. Это означает, что мышь необходимо зарядить. 2. Используя кабельный адаптер USB/USB-C, подключите мышь к любому USB-порту питания. Пока батарея заряжается, индикатор колеса прокрутки сначала замигает желтым, затем будет гореть желтым, когда заряд достигнет уровня 30%-90%, и, наконец, будет постоянно гореть как индикатор DPI, когда батарея будет полностью заряжена. 3. Для полной зарядки мыши потребуется около 4 часов. 4. Примечание. Переверните переключатель питания в нижней части мыши в положение OFF (Выкл), если вы убирате мышь для длительного хранения. ОСТОРОЖНО: НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ МЫШЬ ОТ НАСТАННОЙ РОЗЕТКИ, ВХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 7 В	Описание кнопок 1. Левая кнопка мыши 2. Правая кнопка мыши 3. Колесо прокрутки (при нажатии работает как средняя кнопка мыши). 4. Кнопка "огонь" (недоступна в режиме BT). 5. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Левая клавиша "Вперед" на клавиатуре. 6. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Левая клавиша "Назад" на клавиатуре. 7. Кнопка DPI + 8. Кнопка DPI - 9. Кнопка переключения режимов подсветки 10. Кнопка питания: Кнопка 2.4G/OFF/BT. 11. Кнопка сопряжения Bluetooth. 12. Тefлоновые ножки: износостойкий материал обеспечивает плавное перемещение указателя мыши. 2.4G OFF BT	Настройка уровня DPI и индикация Индикатор DPI: Расположен за колесом прокрутки (цвет можно изменить с помощью приложения) Красный ——— Передача 1 (500 DPI) Синий ——— Передача 2 (1000 DPI) Зеленый ——— Передача 3 (2000 DPI) Фиолетовый ——— Передача 4 (3000 DPI) Желтый ——— Передача 5 (5000 DPI) Программные настройки Пользователь может настроить следующие параметры после загрузки и установки ПО. 1. Отрегулировать DPI мыши по своему усмотрению. 2. Задать различные функции для кнопок мыши: частота опросов, кнопка "огонь", макрос, DPI, мультимедиа. 3. Задать высоту сохранения контакта мыши с поверхностью (LOD - Loss of data): 1мм/2мм. 4. Режимы частоты опросов (недоступно в режиме BT): 125Гц/250Гц/500Гц/1000Гц. 5. Режимы подсветки: Вкл./Пульсация/Течение/Неон/Бегущая строка/Пульсация смеси цветов/Выкл. 6. Яркость и скорость подсветки.	Часто задаваемые вопросы 1. Если мышь не реагирует, убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. 2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик. REDRAGON QUALITY ASSURED	