



US UK Dear user Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules. 1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty. 3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer. 4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place. 1	OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 Button Instructions FRONT 1. Left mouse button. 2. Right mouse button. 3. Scroll wheel button (clicked as middle mouse button). 4. Rapid fire button (Defaulted to three rapid clicks of the left mouse button) 5. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor). 6. DPI- button (defaulted to slow down the cursor). SIDE 7. Side button 1 8. Side button 2 9. Side button 3 10. Side button 4 11. Side button 5 12. Side button 6 13. Side button 7 14. Side button 8 15. Side button 9 16. Side button 10 17. Side button 11 18. Side button 12 19. User Mode button (used to switch among the five working modes) 2	Lighting Instructions 1. Working mode indicator light: Located below the Scroll Wheel key(LED will be flash for 3 seconds) Red ----- User mode 1 Blue ----- User mode 2 Green ----- User mode 3 Purple --- User mode 4 Yellow --- User mode 5 2. DPI indicator light: There is 4 LED indicators on top of mouse. All LEDs Light OFF--- Mode 1 (500 DPI) One LED light ON --- Mode 2 (1000 DPI) 3	Two LED light ON ----- Mode 3 (2000 DPI) Three LED light ON --- Mode 4 (3000 DPI) Four LED light ON ----- Mode 5 (6200 DPI) Software Instructions User can set the following items through the software after downloading and installing it. 1. The DPI of the mouse from 100 to 12400 DPI. 2. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time. 3. Backlight effect: Breathing/Rainbow/Full lighted/ Wave/Go without Trace/Reactive/Flash/OFF. 4. Customize 18 mouse buttons. 5. Polling rate 125HZ/250HZ/500HZ/1000HZ. 6. Set five different user modes and switch between them with the user mode button. FAQ 1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports. 2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended. 4	FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. California Proposition 65 WARNING: Risk of Cancer from [Name of one or more chemicals known to cause cancer] And Reproductive Harm From [Name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity] Exposure - www.P65Warnings.ca.gov. 5
	PT Prezado usuário, Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia. 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. 3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor. 4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro. 6	OS supporte Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 Instruções dos botões 1. Botão esquerdo do mouse. 2. Botão direito do mouse. 3. Rodinha (cliqueado como o botão do meio do mouse). 4. Botão de disparo rápido (corresponde, por padrão, a três cliques rápidos do botão esquerdo do mouse) 5. Botão de aumento do DPI (o valor padrão aumenta a velocidade do cursor). 6. Botão de redução do DPI (o valor padrão reduz a velocidade do cursor). Teclas laterais 7. Botão lateral 1 8. Botão lateral 2 9. Botão lateral 3 10. Botão lateral 4 11. Botão lateral 5 12. Botão lateral 6 13. Botão lateral 7 14. Botão lateral 8 15. Botão lateral 9 16. Botão lateral 10 17. Botão lateral 11 18. Botão lateral 12 19. Botão do modo do usuário (usado para alternar entre os cinco modos de usuário) 7	Instruções das teclas 1. Indicador luminoso do modo de funcionamento: Localizado abaixo da tecla da rodinha (o LED piscará por três segundos) Vermelho --- Modo de usuário 1 Azul --- Modo de usuário 2 Verde --- Modo de usuário 3 Roxo --- Modo de usuário 4 Amarelo --- Modo de usuário 5 2. Indicador luminoso de DPI: Há quatro LEDs indicadores na parte superior do mouse. Todos os LEDs APAGADOS --- Modo 1 (500 DPI) Um LED ACESO --- Modo 2 (1000 DPI) Dois LEDs ACESOS --- Modo 3 (2000 DPI) Três LEDs ACESOS --- Modo 4 (3000 DPI) Quatro LEDs ACESOS --- Modo 5 (6200 DPI) 8	Instruções do software O usuário pode definir os seguinte itens por meio de software, após baixar e instalar 1. Ajustar o DPI do mouse de 100 até 12400 DPI 2. Função do pressionar constante: Define o número de cliques e a duração do interval 3. Efeito de iluminação de fundo: Os LEDs de iluminação total/variável/piscante encontram-se no lado esquerdo do mouse, abaixo do logotipo. 4. Personalizar os 18 botões do mouse. 5. Ajuste da velocidade de leitura 125 HZ/250 HZ/500 HZ/1000 HZ. 6. Define cinco modos de usuário diferentes e alterna entre eles com o botão de mod de usuário. Dúvidas frequentes 1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB. 2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad. 9
	RU Уважаемый пользователь спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии. 1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. 2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены. 3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца. 4. В случае потери, данный гарантийный талон перевыпуску не подлежит. Пожалуйста, храните его в надежном месте. 10	Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 Функции кнопок 1. Левая кнопка мыши. 2. Правая кнопка мыши. 3. Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши). 4. Кнопка быстрого огня (по умолчанию три частых клика левой кнопкой мыши) 5. DPI+ кнопка (по умолчанию ускоряет перемещение курсора). 6. DPI+ кнопка (по умолчанию замедляет перемещение курсора). Боковые клавиши 7. Боковой клавише 1 8. Боковой клавише 2 9. Боковой клавише 3 10. Боковой клавише 4 11. Боковой клавише 5 12. Боковой клавише 6 13. Боковой клавише 7 14. Боковой клавише 8 15. Боковой клавише 9 16. Боковой клавише 10 17. Боковой клавише 11 18. Боковой клавише 12 19. Кнопка пользовательского режима (используется для переключения между пятью пользовательскими режимами) 11	Индикатор режима подсветки 1. Световой индикатор рабочего режима: Расположен под кнопкой колеса прокрутки (индикатор будет мигать в течение 3 секунд) Красный --- Пользовательский режим 1 Синий --- Пользовательский режим 2 Зеленый --- Пользовательский режим 3 Фиолетовый --- Пользовательский режим 4 Желтый --- Пользовательский режим 5 2. Индикатор уровня DPI: В верхней части мыши имеется 4 светодиодных индикатора Все индикаторы выключены – Режим 1 (500 DPI) Горит 1 индикатор – Режим 2 (1000 DPI) Горят 2 индикатора – Режим 3 (2000 DPI) Горят 3 индикатора – Режим 4 (3000 DPI) Горят 4 индикатора – Режим 5 (6200 DPI) 12	Инструкция по использованию программного обеспечения После загрузки и установки программное обеспечение позволяет задать следующие параметры. 1. Настройка значения DPI мыши от 100 до 12400 DPI 2. Непрерывное функционирование нажатия клавиш: Задание числа кликов и времени задержки. 3. Эффект подсветки: Полная подсветка / Дыхание / Вспышка, светодиоды располагаются в левой части мыши и под логотипом. 4. Настройка 18 кнопок мыши. 5. Настройка частоты опроса 125 Гц / 250 Гц / 500 Гц / 1000 Гц. 6. Настройка пяти отдельных пользовательских режимов и переключение между ними кнопкой пользовательского режима. Часто задаваемые вопросы 1. Если мышь не реагирует/убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. 2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик. 13