

 REDRAGON AKALI REDRAGON WIRED 60% RGB MECHANICAL KEYBOARD  Please scan here to download user manual Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions	US UK Dear user Thank you for choosing REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully. 1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.	OS Support WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 How to plug in Plug type C cable to USB cable with keyboard and PC, keyboard is plug and play, no need driver. Key Function Introduction FN key work with other keys 1. FN+ 【1~0】 = F1~F10 2. FN+ 【- _】 = F11 3. FN+ 【=+】 = F12 4. FN+ 【ESC】 = `~ 5. FN+ 【[]】 = INS 6. FN+ 【[]】 = DEL 7. FN+ 【:;】 = HOME 8. FN+ 【" '】 = END , 9. FN+ 【.>】 = PGUP 10. FN+ 【/?】 = PGDN 11. FN+ 【WA\S\D】 = ↑ ← ↓ → 12. FN+ 【Tab】 : Press and hold for 5 seconds, Back to factory setting. 13. FN+ 【WIN】 : To Lock Windows key , repeat to unlock.	Backlight setting FN+Right 【ALT】 : To switch backlight in 20 patterns. FN+ 【Space】 :To switch the light color under the available patterns. FN+ 【M】 : Adjust keyboard backlight rotating speed (Total in 5 levels). FN+ 【,< 1】 : Adjust keyboard backlight brightness(Total in 5 levels). FN+Left 【ALT】 :To switch side light patterns. FN+ 【Z】 : Switch 7 colors for Static single backlight & breathing backlight patterns of Side-light. FN+ 【X】 : Adjust rotating speed for running Neno & breathing & Neno patterns of Side-light. FN+ 【Backspace】 =Turn ON/OFF keyboard backlight.	FAQ 1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. 2. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. 	FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: → Reorient or relocate the receiving antenna. → Increase the separation between the equipment and receiver. → Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. → Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. California Proposition 65  WARNING: Risk of Cancer from [Name of one or more chemicals known to cause cancer] And Reproductive Harm From [Name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity] Exposure - www.P65Warnings.ca.gov
---	--	---	--	---	---

ES Estimado usuario Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía. 1. Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. 2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.	Sistemas Operativos admitidos WinXP / Vista / Win7 / Win8 / Win10/Win11 Cómo conectar el teclado Conecte el teclado con cable USB tipo C a la PC. De conexión instantánea, no requiere un controlador. Introducción a las teclas de funciones La Tecla FN funciona con otras teclas 1. FN + 【1~0】 = F1~F10 2. FN + 【- _】 = F11 3. FN + 【=+】 = F12 4. FN + 【ESC】 = `~ 5. FN + 【[]】 = INSERT 6. FN + 【[]】 = SUPRIM 7. FN + 【:;】 = INICIO 8. FN + 【" '】 = FIN 9. FN + 【.>】 = REPAG 10. FN + 【/?】 = AVPAG 11. FN + 【WA\S\D】 = ↑ ← ↓ → 12. FN + 【Tab】 : Manténgalas presionadas por 5 segundos para volver a la configuración de fábrica. 13. FN + 【WIN】 : Para bloquear la tecla de Windows, repita para desbloquearla. Ajuste de la retroiluminación FN + 【ALT】 Derecha: Para cambiar la retroiluminación a 20 patrones. FN + 【M】 : Ajuste la velocidad de rotación de la retroiluminación del teclado (5 niveles en total). FN + 【,< 1】 : Ajuste el brillo de la retroiluminación del teclado (5 niveles en total).	FN + 【ALT】 Izquierda: Para cambiar los patrones de las luces laterales. FN + 【Z】 = Regulación de la velocidad de rotación de las luces laterales. FN + 【X】 = Regulación de la luminosidad de las luces laterales. FN + 【Retroceso】 = Encender/apagar la retroiluminación del teclado. Preguntas y respuestas 1. Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora. 2. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo. 	DE Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten. 1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. 4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.	Betriebssysteme WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 /Win11 Verbindung Verbinden Sie das Kabel Typ mit dem USB-Anschluss an der Tastatur und dem PC ein; die Plug-and-Play-Key-Tastatur benötigt keinen Treiber. Vorstellung der Tastenfunktionen Die FN-Taste arbeitet gemeinsam mit anderen Tasten 1. FN+ 【1~0】 =F1~F10 2. FN+ 【β ?】 =F11 3. FN+ 【< >】 =F12 4. FN+ 【ESC】 = ^ ° 5. FN+ 【Ü]】 =EINF 6. FN+ 【+ *】 =ENTF 7. FN+ 【ö]】 =Pos 1 8. FN+ 【Ä]】 =ENDE 9. FN+ 【. :】 =NACH OBEN 10. FN+ 【- →】 =NACH UNTEN 11. FN+ 【WA\S\D】 = ↑ ← ↓ → 12. FN+ 【Tab】 : ür die Werkseinstellungen 5 Sekunden gedrückt halten 13. FN+ 【WIN】 : WIN-Taste deaktivieren, zum Entsperren wiederholen Einstellen der Hintergrundbeleuchtung FN+Rechts 【ALT】 : Umschaltung von 20 Hintergrundmustern. FN+ 【Leertaste】 : Umschaltung der Lichtfarbe gemäß den verfügbaren Mustern. FN+ 【M】 :Hintergrundbeleuchtung Rollgeschwindigkeit anpassen (insgesamt 5 Stufen).	FN+ 【, ;】 : Tastatur-Beleuchtungshelligkeit anpassen (insgesamt 5 Stufen). FN+Links 【ALT】 : Seitenlichtmuster umschalten. [FN + 【Y】 = Anpassung der Geschwindigkeit der Seitenbeleuchtung. FN + 【X】 = Anpassung der Seitenbeleuchtungshelligkeit. FN+ 【Rücktaste】 = Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS FAQ 1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. 2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist 
--	---	--	--	---	--

型号	K642WGO-RGB/8708		备注：尺寸：100x100mm (折页) 材质：80g书写纸 印刷：单黑色双面印刷				Besttimes Tech
名称	说明书						
日期	2023-2-14(修改)						
页码	1 OF 1		文件编号				
绘图	雷国建	审核		核准		版本	