

US UK Dear user Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules. - Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. - Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.	OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 How to plug in Plug type C cable to USB cable with keyboard and PC, keyboard is plug and play, no need driver. Key Function Introduction FN key work with other keys - FN + [11] = F1 - FN + [2@] = F2 - FN + [3#] = F3 - FN + [4\$] = F4 - FN + [5%] = F5 - FN + [6^] = F6 - FN + [7&] = F7 - FN + [8*] = F8 - FN + [9] = F9 - FN + [0] = F10 - FN + [-_] = F11 - FN + [=+] = F12 - FN+ [1] = Insert - FN+ [1] = DEL	- FN+ [;:] = Home - FN+ ['`] = End</li><li>FN+ [.>] = PgUp</li><li>FN+ [/?] = PgDn</li><li>FN+ [A] = Left arrow key</li><li>FN+ [W] = Up arrow key</li><li>FN+ [S] = Down arrow key</li><li>FN+ [D] = Right arrow key</li><li>FN + [ESC] = '~` - FN+ESC: Press and hold for 3 seconds for back to factory setting. Backlight setting FN+ [Alt_R] : Go with the stream, Clouds fly, Winding Paths, The trial of Light, Breathing, Normally on, Pass without Trace, Ripple Graff, Swift action ,Digital Times ,Flowers blooming FN+ [M] : Adjust lighting brightness (Total 5 levels). FN+ [,<] : Adjust lighting speed(Total 5 levels). FN + [Spacebar] : Entering backlight color selecting mode by pressing FN + [Spacebar], [Spacebar] will keep flickering between all RGB colors. If not, then this backlight mode is not supported (The Trial of Light & Flowers Blooming are not available for this DIY mode). Next, press the key of the color you want to set. Then, all backlight modes will be in that color. FN+WIN: To Lock Windows key , repeat to unlock.	FAQ - If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. - If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. 	FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. California Proposition 65  WARNING: Risk of Cancer from [Name of one or more chemicals known to cause cancer] And Reproductive Harm From [Name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity] Exposure - www.P65Warnings.ca.gov
PT Prezado usuário, Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia. - Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. - Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.	Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 Como conectar Conecte o cabo USB tipo C entre o teclado e o PC. O teclado é plug and play, não é preciso driver. Apresentação das funções das teclas A tecla FN funciona combinada com as outras teclas - FN + [11] = F1 - FN + [2@] = F2 - FN + [3#] = F3 - FN + [4\$] = F4 - FN + [5%] = F5 - FN + [6^] = F6 - FN + [7&] = F7 - FN + [8*] = F8 - FN + [9] = F9 - FN + [0] = F10 - FN + [-_] = F11 - FN + [=+] = F12 - FN+ [1] = Insert - FN+ [1] = DEL - FN+ [C] = Home - FN+ [~A] = End - FN+ [.>] = PgUp	- FN+ [/?] = PgDn - FN+ [A] = Tecla da seta para a esquerda - FN+ [W] = Tecla da seta para cima - FN+ [S] = Tecla da seta para baixo - FN+ [D] = Tecla da seta para a direita - FN + [ESC] = `~` - FN+ ESC: Pressione e segure por três segundos para voltar às configurações de fábrica. Configuração da iluminação de fundo FN+ [Alt_R] : Segue o fluxo, Nuvens voadoras, Caminhos tortuosos, O caminho da luz, Oscilante, Normalmente ligado, Sem rastros, Gráfico ondulado, Ação rápida, Era digital ,Flores desabrochando FN + [M] : Ajusta a intensidade da iluminação (total de cinco níveis). FN+ [,<] : Ajusta a velocidade da iluminação (total de cinco níveis). FN+ [Espaço] : Iluminação de fundo personalizada. Pressione FN + [Espaço] e prepare-se para definir as cores das teclas. A tecla [Espaço] é agora a sua paleta. Pressione FN+[-?] para alternar as cores. Há nove modos, inclusive oito opções de cores e um modo de iluminação desativada. Três indicadores (Num, Cap, Scroll) piscam ao mesmo tempo durante a personalização. Pressione a tecla desejada para definir as cores. Pressione a tecla FN + [Espaço] para salvar a configuração. FN + WIN para desativar a tecla Win. Repita a operação para desbloquear.	Dúvidas frequentes - Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. - Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente. 	
RU Уважаемый пользователь спасибо за выбор марки REDRAGON . С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии. - В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. - Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.	Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 Подключение к ПК Используйте кабель/переходник Type C/USB, подключите клавиатуру к ПК по принципу plug-and-play, без необходимости установки драйвера. Описание функций клавишРабота клавиши FN с другими клавишами - FN + [11] = F1 - FN + [2@] = F2 - FN + [3#] = F3 - FN + [4\$] = F4 - FN + [5%] = F5 - FN + [6^] = F6 - FN + [7&] = F7 - FN + [8*] = F8 - FN + [9] = F9 - FN+ [o] = F10 - FN + [-_] = F11 - FN + [=+] = F12 - FN+ [1] = Insert - FN+ [1] = DEL - FN+ [-:] = Home - FN+ ['`] = End - FN+ [.>] = PgUp - FN+ [/?] = PgDn	- FN+ [A] = Клавиша со стрелкой влево - FN+ [W] = Клавиша со стрелкой вверх - FN+ [S] = Клавиша со стрелкой влево - FN+ [D] = Клавиша со стрелкой вправо - FN + [ESC] = '~` - FN+ESC: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выполнить сброс к заводским настройкам. Настройка подсветки FN+ [Alt_R] : Поток, Летят облака, Извилистые тропинки, Проба света, Дыхание, Обычно вкл., Угасание без следа, Рябь, Быстрое действие, Цифровые времена, Цветущие цветы FN + [M] : регулировка яркости подсветки. (всего 5 уровней). FN + [,<] : регулировка скорости подсветки. (всего 5 уровней). FN + [Spacebar] : Активация режима выбора цвета подсветки нажатием клавиш FN + [Пробел], [Пробел]: при этом начнется продолжительное мигание подсветки всеми цветами спектра RGB. Если мигание не начнется, то этот режим подсветки не поддерживается (режимы подсветки Проба цвета и Цветущие цветы недоступны для этого пользовательского режима). Затем нажмите клавишу того цвета, который вы хотите установить. После чего все режимы подсветки будут работать в выбранном цвете. FN + WIN: Блокировка клавиши Windows, нажмите повторно, чтобы снять блокировку.	Часто задаваемые вопросы - Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера. - При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом. 	
	 REDRAGON DRAGONBORN WIRED MECHANICAL GAMING KEYBOARD  Please scan here to download user manual Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions			

型号	红龙K630RGB-1/8503	备注： 尺寸：100x100mm (骑钉装) 材质：80g书写纸 印刷：单黑色双面印刷		文件编号		核准		版本	A.2
名称	说明书								
日期	2024-1-4(修改)								
页码	1 OF 1								
绘图	雷国建	审核							

EastonTimes
Recd

型号	红龙K630RGB-1/8503		备注： 尺寸：100x100mm (骑钉装) 材质：80g书写纸 印刷：单黑色双面印刷					Easternimes Tech 		
名称	说明书									
日期	2024-1-4(修改)									
页码	1 OF 1		文件编号							
绘图	雷国建	审核			核准				版本	A.2