



A detailed diagram of a standard QWERTY keyboard layout. The keyboard is shown from a top-down perspective, divided into two halves by a central vertical line. Each key is labeled with its primary function (text) and its secondary function (symbol). The layout includes the following keys and labels:

- Top Row:** Esc (F1), 1 (F2), 2 (F3), 3 (F4), 4 (F5), 5 (F6), 6 (F7), 7 (F8), 8 (F9), 9 (F10), 0 (F11), = (F12), Del, Home, PgUp, PgDn, End, Ins, Del.
- Second Row:** Tab, Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, [(Esc),], (Pause), \ (F4), | (F5), Home, PgUp, PgDn, End, Ins, Del.
- Third Row:** CapsLk, A, S, D, F, G, H, J, K, L, ; (F6), ' (F7), ~ (F8), | (F9), | (F10), | (F11), | (F12), Del, Home, PgUp, PgDn, End, Ins, Del.
- Fourth Row:** Shift, Z, X, C, V, B, N, M, , (F6), . (F7), / (F8), Shift, | (F9), | (F10), | (F11), | (F12), Del, Home, PgUp, PgDn, End, Ins, Del.
- Fifth Row:** Ctrl, Win, Alt, — (F6), — (F7), — (F8), — (F9), — (F10), — (F11), — (F12), Del, Home, PgUp, PgDn, End, Ins, Del.

1

2

3

Thank you for choosing **REDRAGON** product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully.

1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.

4

Press [FN] + [1! - =+] = [F1 - F12]

For magnetic switch RT function & more adjustable function, please go to Redragon official website: www.redragonzone.com to download& install mouse software. to

6

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to your radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

8

Pressione duas vezes [FN], a tecla [FN] em branco, [1!- +=] alternando com [F1 – F12]

S.O. WINDOWS	MAC.O.S.
FN + F1: Reduz o brilho da tela	F1: Brilho da tela - /FN+F1 = F1
FN + F2: Aumenta o brilho da tela	F2: Brilho da tela + /FN+F2 = F2
FN + F3: Janelas múltiplas	F3: Tarefas múltiplas/ FN+F3=F3
FN + F4: Reconhecimento de voz (Win10 ou mais recente)	F4: Siri/ FN + F4 = F4
FN + F5: Exibir desktop	F5: Exibir desktop/FN+F5=F5
FN + F6: Pesquisa	F6: Pesquisar/FN+F6=F6
FN + F7: Faixa anterior	F7: Faixa anterior/ FN+F7 = F7
FN + F8: Tocar/Pausa	F8: Tocar/Pausar/ FN + F8 = F8
FN + F9: Próxima faixa	F9: Próxima faixa/ FN + F9 = F9
FN + F10: Mudo	F10: Mudo/ FN + F10 = F10
FN + F11: Baixar o volume	F11: Baixar volume/ FN + F11 = F11
FN + F12: Aumentar o volume	F12: Aumentar volume/ FN + F12 = F12

14

Pressione e seque [FN]+ [ESC] por 3 segundos.

Para a função RT do interruptor magnético e mais funções ajustáveis, acesse o site oficial da Redragon: www.redragonzone.com para baixar e instalar o software do mouse a fim de ativar outras possibilidades.

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.



13

$$\text{Nacišnjij [FN] + [1! - =+] = [F1 - F12]}$$

System operacyjny Windows	System operacyjny MAC
FN+F1: Jasność ekranu -	F1: Jasność ekranu - / FN+F1=F1
FN+F2: Jasność ekranu +	F2: Jasność ekranu + / FN+F2=F2
FN+F3: Wiele okien	F3: Wiele zadań / FN+F3=F3
FN+F4: Rozpoznawanie mowy (O.S. win10 lub nowszy)	F4: Siri / FN+F4 = F4
FN+F5: Pokaż pulpity	F5: Pokaż pulpity / FN+F5=F5
FN+F6: Wyszukiwanie	F6: Wyszukiwanie / FN+F6=F6
FN+F7: Poprzedni utwór	F7: Poprzedni utwór / FN+F7=F7
FN+F8: Odtwarzaj/pauza	F8: Odtwarzaj/Pauza / FN+F8=F8
FN+F9: Następny utwór	F9: Następny utwór / FN+F9=F9
FN+F10: Wycisz	F10: Wyłącz dźwięk / FN+F10=F10
FN+F11: Głośność -	F11: Zmniejsz głośność / FN+F11=F11
FN+F12: Głośność +	F12: Zwiększ głośność / FN+F12=F12

Naciśnij i przytrzymaj [FN] + [ESC] przez 3 sekundy

14

Aby uzyskać funkcję przełącznika magnetycznego RT oraz więcej funkcji regulacji, przejdź na oficjalną stronę internetową Redragon: www.redragonzone.com, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie do myszy, co pozwoli uzyskać więcej możliwości.

1. Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze.
2. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzeć nadmiar płynu i umieścić klawiaturę w ciepłym miejscu (na przykład pod lampą), aby naturalnie wyschła przed ponownym użyciem.



20

Drücken Sie $(FN) + (I! - \equiv) = (FI - FI2)$

OC WINDOWS	Mac OS
FN+F1: Яркость экрана -	F1: Яркость экрана / FN+F1=F1
FN+F2: Яркость экрана +	F2: Яркость экрана / FN+F2=F2
FN+F3: Несколько окон	F3: Различные задачи / FN+F3=F3
FN+F4: Голосовой ввод (win10 или более поздняя версия)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Показать рабочий стол	F5: Показать рабочий стол / FN+F5=F5
FN+F6: Поиск	F6: Поиск / FN+F6=F6
FN+F7: Предыдущий трек	F7: Предыдущий трек / FN+F7=F7
FN+F8: Воспроизведение/Пауза	F8: Воспроизведение/Пауза / FN+F8=F8
FN+F9: Следующий трек	F9: Следующий трек / FN+F9=F9
FN+F10: Без звука	F10: Без звука / FN+F10=F10
FN+F11: Громкость -	F11: Уменьшить громкость / FN+F11=F11
FN+F12: Громкость +	F12: Увеличить громкость / FN+F12=F12

Нажмите и удерживайте [FN]+[ESC] в течение 3 секунд

Для активации функции RT (Rapid Trigger) магнитных переключателей и возможности более тонкой настройки, пожалуйста, загрузите и установите программное обеспечение мыши с официального веб-сайта **www.redragonzone.com**.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пожалуйста, держите предметы с сильным магнитным полем подальше от клавиатуры, чтобы избежать сбоев в работе деталей магнитных переключателей.

1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.
2. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.



[FN] zweimal drücken. Die [FN]-Taste leuchtet Weiß, (!! - =+) umschalten zu [F1 – F12]

WINDOWS OS	MAC OS
FN+F1: Bildschirmhelligkeit -	F1: Bildschirmhelligkeit - / FN+F1=F1
FN+F2: Bildschirmhelligkeit+	F2: Bildschirmhelligkeit + / FN+F2=F2
FN+F3: Mehrere Fenster	F3: Multiple Task / FN+F3=F3
FN+F4: Spracherkennung (WIN10 oder höher)	F4: Siri / FN+F4=F4
FN+F5: Desktop anzeigen	F5: Desktop anzeigen / FN+F5=F5
FN+F6: Suche	F6: Suche/ FN+F6=F6
FN+F7: Vorlauf	F7: Vorlauf / FN+F7=F7
FN+F8: Wiedergabe/Pause	F8: Wiedergabe/Pause / FN+F8=F8
FN+F9: Nächster Titel	F9: Nächster Titel / FN+F9=F9
FN+F10: Stummschalten	F10: Stumm / FN+F10=F10
FN+F11: Lautstärke -	F11: Lautstärke erhöhen / FN+F11=F11
FN+F12: Lautstärke +	F12: Lautstärke erhöhen / FN+F12=F12

[FN]+[ESC] für 3 Sekunden gedrückt halten

22

Für die RT-Magnetschalterfunktion und weitere einstellbare Funktionen gehen Sie bitte auf die offizielle Website von Redragon: **www.redragonzone.com**, um die Maussoftware herunterzuladen und zu installieren, damit Sie mehr Möglichkeiten haben.

WARNUNG: Bitte bringen Sie keine Gegenstände mit starken Magnetfeldern in die Nähe der Tastatur, da die magnetischen Bauteile sonst beschädigt werden.

1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen.
2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.



